

Lector biométrico/numérico		
Incidencia	Acción correctora	Pág
Tengo problemas al parrear el lector con la unidad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Repita el proceso de sincronización hasta que se emita un doble pitido tanto en la unidad como en el lector. 2. En algunos casos, al haber interferencias electromagnéticas ha de repetirse varias veces el proceso. 	23
Tengo problemas al parrear el lector con la unidad.	Despierte la unidad, pulse Add + Code + 1, e inmediatamente ajuste el lector el modo emparejamiento. La unidad volver a standby en 30 segundos.	23
El LED azul del lector parpadea pero la unidad no responde.	Vuelva a emparejar el lector para verificar que está vinculado a la unidad—Escuchará dos pitidos cuando se haya completado el proceso.	25
El teclado no acepta el PIN que quiero dar de alta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El código PIN que intenta dar de alta ya existe en la memoria de la unidad. 2. Asegúrese que el código PIN tiene entre 4 y 10 dígitos. 	26
He cambiado las pilas pero cuando pulso "5" no responde.	Primero debe despertar el lector manteniendo pulsado "#" durante 5 segundos.	25
La huella de mi hijo pequeño y su abuela no responde.	Las huellas de los niños y los ancianos cambian. Si esto ocurre tendrá que volver a darlos de alta. Como alternativa, siempre pueden acceder mediante código PIN.	25
Los lector biométrico/numérico no funciona correctamente.	Vaya a Ajustes--> dispositivo --> dispositivo (Setting mode --> Device --> Device) para comprobar la versión del lector. Contacte con su instalador/cerrajero.	23